Interface ETHERNET

Gebruiksaanwijzing





/		~
(NI	
~		~

Q	ALGEMEEN	3
б М	Veiligheid	3
Ď	Onderhoud	3
0	Inleiding	4
Ñ	HOMOLOGATIES EN CONFORMITEITEN	5
Ŋ	Verklaring van conformiteit	6
2	SPECIFICATIES	7
\subseteq	Omgevingscondities en testnormen	7
	Interfacespecificaties	8
	INSTALLATIE	11
	Monteren / Demonteren	11
	Aansluitingen	12
	Controlelampjes	14
	Instellen van de DIP-schakelaars	15
	PROGRAMMERING	16
	Configuratie IP-adres	16
	Eerste stappen	18
	Configuratie met webtool	21
	TOEPASSINGSVOORBEELD	43
	RS 485 terminatie	43
	Eén naar veel met UDP	
	broadcast of multicast	43
	Punt-tot-punt met TCP-verbinding,	
	server en client	44
	Punt-tot-punt met UDP-verbinding	44
	Communicatie één naar veel met TCP	45



Veiligheid

VÓÓR INSTALLATIE

Lees deze handleiding volledig en verzamel alle informatie over de unit. Zorg dat u alles goed begrijpt. Controleer of uw toepassing binnen de specificaties voor veilige werking van deze unit valt.

Deze unit mag alleen door bevoegd personeel worden geïnstalleerd.

Deze unit moet worden geïnstalleerd in een technische ruimte die uitsluitend toegankelijk is voor geautoriseerde personen. De voedingsbedrading moet voldoende gezekerd zijn, en indien nodig moet de voeding manueel kunnen worden uitgeschakeld. De installatie moet conform met de nationale installatievoorschriften zijn.

De ventilatie van deze unit is gebaseerd op convectie. Voorzie de aanbevolen ruimte rond de unit zodat de lucht goed kan circuleren (Zie hoofdstuk Koelen).

ALVORENS U DEZE UNIT MONTEERT, GEBRUIKT OF VERWIJDERT

Voorkom toegang tot gevaarlijke spanning door de unit los te koppelen van de voeding en alle andere elektrische aansluitingen.



Open de aangesloten unit niet. Deze unit kan gevaarlijke spanningen bevatten wanneer ze is aangesloten op een voeding of TNV-circuits.

Onderhoud

Deze unit vereist geen onderhoud voor zover zij wordt gebruikt zoals voorgeschreven binnen de opgegeven voorwaarden.



Inleiding

De interface ETHERNET / RS232-RS485 is een Industriële Ethernet-naar-serieel-adapter of Ethernet Terminal Server.

De seriële interface kan worden omgeschakeld tussen RS232 en RS485. De Ethernet-interface is 10/100BASE-T en biedt ondersteuning voor de volgende netwerkprotocols: TCP, UDP, ICMP, IGMP, HTTP, ARP.

Elke unit stuurt data van zijn seriële interface door naar de seriële interface van de andere unit.

Twee converters kunnen worden gebruikt voor een seriële punt-tot-punt-verbinding over een Ethernet-netwerk met UDP of TCP. Wanneer u TCP gebruikt, kan de interface als client of als server worden geconfigureerd.

Dit maakt seriële communicatie over lange afstand over bestaande netwerken mogelijk.



Wanneer de interface ETHERNET/RS232-RS485 met het UDP-protocol wordt gebruikt, is één-naar-veelcommunicatie ook mogelijk (bijv. master naar meerdere slaves) wanneer u een broadcast-adres of multicastadressering gebruikt.



Meer informatie over toepassingen en technische gegevens vindt u op www.socomec.com.

De webtool biedt ook een ingebouwde helpfunctie met een gedetailleerde beschrijving van alle functies en modi. Koppeling naar ETHERNET / RS232-RS485 help op de cd: Verkenning van de webtool

HOMOLOGATIES EN CONFORMITEITEN **ETHERNET**

Туре	Homologatie / Conformiteit
CEM	EN 61000-6-2, Elektromagnetische compatibiliteit voor industriële omgevingen
	EN 61000-6-4, Emissie industriële omgevingen
	EN 55024, Immuniteitskenmerken IT apparatuur
	EN 50121-4, Spoorwegtoepassingen: immuniteit van signalerings- en telecommunicatie-apparatuur
	IEC 62236-4, Spoorwegtoepassingen: immuniteit van signalerings- en telecommunicatie-apparatuur
Beveiliging	EN 60950, IT apparatuur

Verklaring van conformiteit

On-load industrial sw		
Testing laboratory	1	
rue de West	house	
B.P. 10		
Tel. (33) 03	88 57 41 41 - Telex 870 844	
Fax (33) 03	88 57 42 20	
ATTESTATION Following specific	OF CONFORMITY CE	No AC 9852 PRO
Manufacturer's spe	cifications	
TESTED MATER	IAL	
Designation :	System ensuring the control, electrical networks	management and protection of
Туре :	Ethernet communication gate	way
Reference :	4899 0300	
Manufacturer :	SOCOMEC S.A. 67230 BEN	FELD FRANCE
Rated characteris	tics :	
The above-mention	ed materials,	
-subject to installati to the standards in	on, maintenance and use accordi force and to the manufacturer's in	ng to its intended purpose, to its regulations structions and rules-
Satisfy to the Europ directive n° 93/68/C	ean Low voltage directive n° 73/2 EE dated 22/07/93,	3/CEE dated 19/02/73 modified by the
and to the Europea n° 92/31/CEE date	n EMC directive n° 89/336/CEE d d 28/04/92 modified by the directive	ated 03/05/89 modified by the directive ve n° 93/68/CEE dated 22/07/93
and to the EN 6100 EN 60950(2000)	0-6-2(2001) ; EN 61000-6-1(2001); EN 55024(1998); EN 61000-6-3(2001);
Year of the CE mar	k apposition : 2006	
Date : October 17 th	, 2006	
The Writer	NTOIRE D'ESSAIS ELECTR	Test, Standard and Certification
-	BOR Pierre Pier	Manager
DAT/L.) ///m
nver	(a)	A start
Nadine METZ	33 BENFELD cedex - FRAM	Dominique MARBACH
socomec s.a. au capital de 11 siège social : 1-4, rue	406 652 € - r.c.s. strasbourg B 548 500 149 - siret 5 de Westhouse - boîte postale 10 - 67230 benfeld fra www.scomme	48 500 149 00016 - c.c.p. strasbourg 7180 p nce - tél. 03 88 57 41 41 - télécopie 03 88 57 78 78 – Site Web - c.fr
PCD 03 010585		Archivage : 10 ans par SCP-LAB



Omgevingscondities en testnormen

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Parameter	Norm	Toelichting	Niveau
ESD	EN 61000-4-2	Contact met huis Tussen lucht en huis	± 6 kV ± 8 kV
AM-gemoduleerde elektromagnetische straling	IEC 61000-4-3	Huis	10 V/m 80% AM (1 kHz), 80 – 1000 MHz 20 V/m 80% AM (1 kHz), 800 – 960 MHz 20 V/m 80% AM (1 kHz), 1400 – 2000 MHz
Elektromagnetische straling 900 Mhz	ENV 50204	Huis	20 V/m pulsmodulatie 200 Hz, 900 \pm 5 MHz
Snelle elektrische transiënten	EN 61000-4-4	Signaalpoorten Voedingspoorten	± 2 kV ± 2 kV
Overspanning (spanningsoverslag)	EN 61000-4-5	Niet gekalibreerde signaalpoorten Gekalibreerde signaalpoorten Voedingspoorten	\pm 2 kV lijn naar aarding, \pm 2 kV lijn naar lijn \pm 2 kV lijn naar aarding, \pm 1 kV lijn naar lijn \pm 2 kV lijn naar aarding, \pm 2 kV lijn naar lijn
RF geleid	EN 61000-4-6	Signaalpoorten Voedingspoorten	10 V 80% AM (1 kHz), 0,15 – 80 MHz 10 V 80% AM (1 kHz), 0,15 – 80 MHz
Netfrequentie magnetisch veld	EN 61000-4-8	Huis	100 A/m, 50 Hz, 16,7 Hz & 0 Hz
Puls magnetisch veld	EN 61000-4-9	Huis	100 A/m, 6,4 / 16 ms puls
Spanningsdalingen en spanningsvariaties	EN 61000-4-11	Voedingspoort AC	10 & 5000 ms, onderbreking 10 & 500 ms, 30% reductie 100 & 1000 ms, 60% reductie
Uitgestraald vermogen	EN 55022	Huis	Klasse A
Straling als gevolg van geleiding	EN 55022 EN 55022	Voedingspoort AC Voedingspoort DC	Klasse B Klasse B
Diëlektrische sterkte	EN 60950	Signaalpoort naar alle andere poorten	2 kVrms 50 Hz 1 min
		Voedingspoort naar allle andere poorten	3 kVrms 50 Hz 1 min 2 kVrms 50 Hz 1 min (@ nom. spanning <60 V)

OMGEVINGSFACTOREN

Parameter	Norm	Toelichting	Niveau
Temperatuur		Normale werking- Opslag & Transport	-25 tot +70°C -40 tot +70°C
Vochtigheid		Normale werking- Opslag & Transport	5 tot 95% relatieve vochtigheid 5 tot 95% relatieve vochtigheid
Hoogte		Normale werking-	2000 m / 70 kPa
MTBF		Normale werking-	10 jaar
Trillingen	IEC 60068-2-6	Normale werking-	7,5 mm, 5 – 8 Hz 2 g, 8 – 500 Hz
Schokken	IEC 60068-2-27	Normale werking-	15 g, 11 ms



Omgevingscondities en testnormen

BEHUIZING

Huis	UL 94	PC / ABS	Ontvlambaarheid klasse V-1
Afmetingen L x H x D			35 x 121 x 121 mm
Gewicht			0,2 kg
Waterbestendigheid	IEC 529	Huis	IP 21
Koeling			Convectie
Monteren			Op 35 mm DIN-rail

Interfacespecificaties

VOEDING

Nominale spanning	12 tot 48 VDC
Bedrijfsspanning	10 tot 60 VDC
Nominaal stroomverbruik	250 mA @ 12 VDC 125 mA @ 24 VDC 63 mA @ 48 VDC
Nominale frequentie	DC
Maximale inschakelstroom @ 10 ms	0,3 A²s @ 48 VDC
Polariteit	Ompolingsbeveiliging
Redundante voedingsingang	Ja
Isolatie naar	Alle andere 3 k Vrms
Aansluiting	Afneembare schroefaansluiting
Doorsnede stekkerverbinding	0,2 – 2,5 mm² (AWG 24 – 12)

Interfacespecificaties

RS485

Elektrische specificaties	EIA RS485
	2 draden getwist aderpaar
Overdrachtsnelheid	300 bit/s – 115,2 kbit/s
Datapakketformaat	7 of 8 databits, Oneven, even of oneven pariteit, 1 of 2 stopbits
Protocol	Transparant, geoptimaliseerd door packing-algoritme
Re-timing	Niet van toepassing
Doorlooptijd	< 3 bits
Circuittype	TNV-1
Transmissiebereik	≤1200 m, afhankelijk van datasnelheid en kabeltype (EIA RS485)
Instelling	120 Ω terminatie en storingvrij instellen 680 Ω
Beveiliging	Installatiestoring tolerant (tot ±60 V)
Isolatie naar	Voeding 3 kV
	Ethernet 1 1,5 k Vrms
Aansluiting	Afneembare schroefaansluiting
Doorsnede stekkerverbinding	0,2 – 2,5 mm² (AWG 24 – 12)
Afgeschermde kabel	Zie de handleiding "Gebruik en hulp biz problemen Enkele RS485-bus"
Geleidende behuizing	Nee



Interfacespecificaties

RS232

Elektrische specificaties	EIA RS232
Overdrachtsnelheid	300 bit/s – 115,2 kbit/s
Datapakketformaat	7 of 8 databits, Oneven, even of oneven pariteit, 1 of 2 stopbits.
Protocol	Transparant, geoptimaliseerd door packing-algoritme
Re-timing	Niet van toepassing
Circuittype	SELV
Transmissiebereik	15 m
Isolatie naar	Voeding 3 kV Ethernet 1 1,5 kVrms
Aansluiting	9-pens D-sub mannelijk (DTE)
Afgeschermde kabel	Niet vereist, behalve voor installatie in spoorwegtoepassingen voor sein- en telecommunicatie-apparatuur en dicht bij rails gelegen*
Geleidende behuizing	Geïsoleerd naar alle andere circuits
Aantal poorten	1

ETHERNET

Elektrische specificatie	IEEE std 802.3. 2000 editie
Overdrachtsnelheid	10 Mbit/s of 100 Mbit/s, auto-negotiatie of manueel ingesteld met DIP-schakelaars
Protocol	UDP, TCP, ICMP, HTTP en ARP
Duplex	Full- of halfduplex, auto-negotiatie of manueel ingesteld met DIP-schakelaars
Circuittype	TNV-1
Transmissiebereik	100 m
Isolatie naar	Voeding 3 k Vrms RS232 1,5 k Vrms RS485 1,5 k Vrms
Aansluiting	RJ-45 afgeschermd, auto MDI/MDI-X
Afgeschermde kabel	Niet vereist, behalve voor installatie in spoorwegtoepassingen voor sein- en telecommunicatie-apparatuur en dicht bij rails gelegen*
Geleidende behuizing	Geïsoleerd naar alle andere circuits

* Om het risico op storingen zo veel mogelijk te beperken, wordt een afgeschermde kabel aanbevolen wanneer de kabel zich op minder dan 3 m van de rails bevindt en op deze poort is aangesloten.

De kabelafscherming moet correct worden aangesloten (360°) op een aardingspunt op maximaal 1 m van deze poort.

Dit aardingspunt moet beschikken over een verbinding met lage impedantie met de geleidende behuizing van de apparatuurkast of dergelijke voor gevallen waarbij de unit wordt ingebouwd. Deze geleidende behuizing moet worden aangesloten op het aardingssysteem van een installatie en mag rechtstreeks op de aardsluitingsbeveiliging worden aangesloten.



Monteren/Demonteren

Deze apparatuur moet worden gemonteerd op een DIN-rail 35 mm, horizontaal bevestigd op een wand of in een technische kast.

Bevestiging door vergrendeling (zie afbeelding).



VENTILATIE

De ventilatie van deze apparatuur is gebaseerd op convectie. Laat voldoende vrije ruimte rond de apparatuur voor het optimaliseren van de natuurlijke luchtstroming en volg hierbij onderstaande aanwijzingen op: Aanbevolen vrije ruimte :

- boven/onder : 25 mm,
- rechts/links : 10 mm.

Het is noodzakelijk deze vrije ruimte in acht te nemen om een correcte werking te garanderen over het hele temperatuurbereik en gedurende de levensduur van het apparaat.

* Neem de vrije ruimte in acht (Rechts/Links) om een correcte werking te garanderen over het hele temperatuurbereik.

DEMONTEREN

Duw de zwarte bevestigingsklem bovenop de unit in. Zie afbeelding.



NTER_061_A



INTER_037_A



Aansluitingen

> RS232 (DTE)

Pos.	Richting	Beschrijving*
1	N/A	Niet aangesloten (DCD)
2	Ingang	Ontvangen data (Received Data - RD)
3	Uitgang	Verzonden data (Transmitted Data - TD)
4	Uitgang	Data Terminal Ready (DTR)
5	-	Signaalaarding (Signal Ground - SG)
6	Ingang	Data Set Ready (DSR)
7	Uitgang	Verzoek tot zenden (Request To Send) (RTS)
8	Ingang	Clear To Send (CTS)
9	N/A	Niet aangesloten (RI)

* Richting vanuit het standpunt van deze unit.

> Schroefaansluiting RS485-interface

Pos.	Richting	Beschrijving	
3	Ingang/Uitgang	T- : Lijn RS485	
4	Ingang/Uitgang	T+ : Lijn RS485	⊢

> Schroefaansluiting voedingsaansluiting

Pos.	Beschrijving
1	Gemeenschappelijk
2	+VA
3	+VB
4	Gemeenschappelijk

De interface biedt ondersteuning voor een redundante voedingsaansluiting. De positieve inputs zijn +VA en +VB, en de negatieve input voor beide voedingen is COM. De voeding komt van de input met de hoogste spanning.



S1 DIP-schakelaars onder deksel (voor details zie pagina 15)

LED controlelampjes, ook geïntegreerd in the RJ-45 connector (voor details zie pagina 14)

Ethernet 1 RJ-45-aansluiting (voor details zie pagina 13)

S2 DIP-schakelaars - Terminatie (voor details zie pagina 15)

Aansluitingen

ETHERNET

Ethernet TX-aansluiting (RJ-45-connector), automatische MDI/MDI-X crossover*.

Contactpersoon	Signaal	Naam	Richting Beschrijving/Opmerking
1	TD+	Aan/Uit	Verzonden/Ontvangen data
2	TD-	Aan/Uit	Verzonden/Ontvangen data
3	RD+	Aan/Uit	Verzonden/Ontvangen data
4			Niet aangesloten
5			Niet aangesloten
6	RD-	Aan/Uit	Verzonden/Ontvangen data
7			Niet aangesloten
8			Niet aangesloten
Afscherming			HF-aansluiting

* Afhankelijk van de instellingen op S1; 6, 7 en 8.



CAT 5-kabel aanbevolen.

Niet-afgeschermde kabel (UTP) of afgeschermde (STP) connector mag worden gebruikt.



LED controlelampjes



LED	Status	Beschrijving
PWR Voeding	UIT AAN	Geen interne voeding Interne voeding OK
TD Data verzenden	UIT AAN	Geen seriële data verzonden van de unit, (RS232 of RS485) Seriële data verzonden van de unit, (RS232 of RS485)
RD Data ontvangen	UIT AAN	Geen seriële data ontvangen naar de unit, (RS232 of RS485) Seriële data ontvangen naar de unit, (RS232 of RS485)
RTS Request to send (Verzoek tot zenden)	UIT AAN	Geen RTS naar de RS232-interface of RS485 verzonden. RTS naar de RS232-interface of RS485 ontvangen.
CTS Clear to send	UIT AAN	Geen CTS van de RS232-interface CTS van de RS232-interface
LINK	UIT AAN Knippert	Geen Ethernet-verbinding. Kabel niet aangesloten. Goede Ethernet-verbinding. Ethernet-data verzonden of ontvangen, verkeer-indicatie.
STAT Status	UIT AAN	Normaal uit Telnet-sessie tot stand gebracht met Telnet-diagnosedienst of Actieve configuratie met webtool
RC Remote controlled (Op afstand gestuurd)	UIT AAN	Instellingen DIP-schakelaar zijn geldig. Eén of meer DIP-schakelaars overgenomen door remote configuratie
SPD Snelheid geïntegreerd in RJ-45 - Groen	AAN UIT	Ethernet 100 Mbit/s Ethernet 10 Mbit/s
DPX Duplex geïntegreerd in RJ-45 - Geel	AAN UIT	Fullduplex Halfduplex

Instellen van de DIP-schaklaars

VÓÓR HET INSTELLEN VAN DIP-SCHAKELAARS:



- * De instellingen van de web-configuratietool hebben voorrang op de functies van de DIP-schakelaars. De voorrang wordt aangegeven door de RC-led.
- Opmerking: Veranderingen in de instellingen van de DIP-schakelaars worden pas actief nadat de voeding is ingeschakeld. Een instelling die op een andere methode wordt geconfigureerd tijdens de normale werking kan voorrang hebben op de instellingen van de DIP-schakelaar. Een voorrangssituatie wordt aangegeven door de RC-led.

> S2

Onder paneel



2-draads terminatie. 120 ohm 2-draads terminatie en storingvrij



Fabrieksinstellingen





PROGRAMMERING ETHERNET

De interface ETHERNET/RS232-RS485 is een industriële Ethernet-naar-serieel interface-adapter voor veeleisende omgevingen.

Met deze interface kan seriële apparatuur via een nieuw of bestaand Ethernet-netwerk interfacen. De unit kan protocols op basis van RS232 of RS485 tot een snelheid van 115,2 kbit/s ondersteunen. Ethernet-aansluiting via een standaard RJ-45-poort met MDI/MDI-X.

Configuratie IP-adres

De converter kan gemakkelijk worden geconfigureerd via de onboard web-configuratietool, en enkele functies kunnen ook worden ingesteld door hardware DIP-schakelaars op de printplaat. De voor netwerkcommunicatie gebruikte protocols zijn UDP of TCP. Hierdoor kan de interface worden ingesteld als een TCP-server of -client, maar ook als UDP-unit.



De eigenschappen van de netwerkinterface zoals snelheid, duplex en autonegotiatie kunnen worden geconfigureerd met de web-configuratietool of de hardware DIP-schakelaars.

De hardware-instellingen kunnen ook worden gemonitord en overgenomen door de webtool. In dat geval brandt de RC-led (Remotely Controlled). De eigenschappen van de seriële poort zoals datasnelheid, handshaking en databits enz. worden geconfigureerd door de web-configuratietool.

Configuratie IP-adres

Terminatie en storingsvrij van de RS485 seriële interface zijn alleen mogelijk met de DIP-schakelaars.



Het lokale IP-adres van de unit kan worden geconfigureerd met een terminalprogramma.

New Connection - Hyper Terminal									
File Edit View Call Transfer Help									
<u> de 22 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 </u>									
'SOCOMEC CONFIGURATION'									
Firmware : 4100-9002									
Current IP configuration									
Local IP address : 169.254.100.100 Gateway address : 169.254.100.1 Subnet Mask address : 255.255.255.	Local IP address : 169.254.100.100 Gateway address : 169.254.100.1 Subnet Mask address : 255.255.255.0								
Press <return> to select the value shown in braces, or enter a new value.</return>									
Local IP address [169.254.100.100]?									
Connected 0:01:33 VT100	9600 8-N-1	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo			1.

UNIEKE KENMERKEN

NTER_067_A

- Packing-algoritme waarmee de gebruiker kan beslissen hoe en wanneer de seriële data moet worden ingekapseld in een TCP- of UDP-dataframe en over het netwerk worden verzonden.
- Galvanische isolatie dit kenmerk elimineert communicatiefouten. Eén van de meest voorkomende fouten wordt veroorzaakt door potentiaalverschillen tussen onderling verbonden apparatuur.
- Redundante voeding met groot ingangsbereik.

Deze kenmerken in combinatie met de hoge EMC-immuniteit maken de apparatuur geschikt voor gebruik in projecten waar een hoge mate van betrouwbaarheid vereist is. PROGRAMMERING **ETHERNET**

Configuratie IP-adres

DIAGNOSE-INFORMATIE

Het eerste niveau van diagnose-informatie is de status die door de led's wordt aangegeven.

C:\WINDOWS\System32\telnet.exe	- 🗆 ×
ETHERNET Socomec	
login: SOCOMEC	
Password: SOCOMEC	
Hello ETHERNET/RS232-RS485	
Welcome to SOCOMEC ETHERNET diagnostics service	
(TCP Server): Listening for TCP connection on port: [9000]	
	-
	► //.

De Telnet-diagnosedienst biedt de gebruiker informatie zoals UDP- of TCP-modus, status verbonden of luisteren (TCP) enz.

Eerste stappen

> IP-adres

Het standaard IP-adres van de interface ETHERNET bij levering is 169.254.100.100. Standaard poort 9000 Standaard gateway 169.254.100.1

Interface ETHERNET PROGRAMMERING

Eerste stappen

> Configuratie IP-adres

Het IP-adres kan worden geconfigureerd met de webtool en/of een terminalprogramma.

 Als het adres bekend is, verbindt u de unit in een webbrowser met het adres op de interface. Als het adres niet bekend is, verbindt u de seriële RS232-interface met een terminalprogramma met de volgende instellingen:

Datasnelheid 9600 bit/s Databits: 8 Stopbits: 1 Pariteit: Geen Handshaking: Geen Hieronder vindt u een beschrijving van de configuratie van het IP-adres met een terminalprogramma.



2. Wanneer DIP S1:1 op 'On' is ingesteld en de interface wordt ingeschakeld, kan het lokale IP-adres via de seriële interface worden geconfigureerd. Wanneer de verbinding met het terminalprogramma is tot standgebracht, kunt u het IP-adres, gateway-adres en subnetmasker veranderen zoals u in de afbeelding hieronder kunt zien:

Zie ook configuratie met webtool op pagina 21.

I	New Connection - Hy	per Terminal										X
-												
	SOCOMEC CONFIGURATION'											1
	Firmware : 4100-9003											
	Current IP configur	Current IP configuration										
	Local IP address : 169.254.100.100 Gateway address : 169.254.100.1 Subnet Mask address : 255.255.255.0											
	Press <return> to select the value shown in braces, or enter a new value.</return>											
	Local IP address [169	.254.100.100]?										
O/0_A												
	Connected 0:01:33	VT100	9600 8-N-1	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo				

NTER_138_A NL

- 3. Zet DIP S1:1 op 'Off' en schakel de interface uit en weer in.
- 4. De unit is nu klaar voor een volledige configuratie met de webtool. Adres-converter in een browser met het geconfigureerde IP-adres.

PROGRAMMERING ETHERNET

Eerste stappen

> Gebruikersnaam en paswoord voor configuratie

De interface ETHERNET/RS232-RS485 is beveiligd met een gebruikersnaam en paswoord. Deze gegevens worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met de webbrowser voor de configuratie en met Telnet voor een diagnose. Standaard gebruikersnaam: SOCOMEC Standaard paswoord: SOCOMEC

> Inloggen met browser

De webtool heeft twee verschillende login-accounts. De eerste is de interface Guest-account waarmee de gebruiker de instellingen van de unit kan lezen maar ze op geen enkele manier kan veranderen. De gebruikersnaam en paswoord van deze account liggen vast en kunnen niet worden geconfigureerd.

> Interface ETHERNET/RS232-RS485 Guest (alleen weergave)

Gebruiker: guest	<i>c</i>	Gebruiker: anonymous
Paswoord: guest	of	Paswoord: anonymous

> Configuratie Interface ETHERNET/RS232-RS485

De tweede account is de converter Config waarmee de gebruiker over de bevoegdheden beschikt om de unit met nieuwe parameterwaarden te configureren. De gebruikersnaam en paswoord van deze account kunnen ook worden geconfigureerd wanneer de gebruiker is ingelogd als converter Config. Hieronder ziet u ziet de standaard gebruikersnaam en paswoord.

> Fabrieksinstellingen herstellen



Opmerking: Alle aangepaste instellingen worden gewist. U kunt de fabrieksinstellingen herstellen met DIP-schakelaar S1:2. Standaard gebruikersnaam: SOCOMEC Standaard paswoord: SOCOMEC

- 1. Zet deze DIP-schakelaar op 'On' en schakel de interface minstens 5 seconden in.
- 2. Zet deze DIP-schakelaar op 'Off' en schakel de interface uit en weer in.

Het product bevat nu de fabrieksinstellingen.

Opmerking: Als het standaardadres van de unit geldig is op het verbonden netwerk, kunt u rechtstreeks in een browser verbinding maken met de unit.

De interface biedt een gebruiksvriendelijke web-configuratietool. De webtool is heel intuïtief en biedt nuttige informatie over de instelbare parameters.

Connect to 1	69.254.100.100	? 🗵
	F	
<u>U</u> ser name:	SOCOMEC	
<u>P</u> assword:	•••••	
	Remember my password	1
	ОК	Cancel

Breng een verbinding met de interface tot stand en log in met de converter Config-account op het standaard IP-adres en met de standaardcombinatie van gebruikersnaam en paswoord (of uw aangepaste gebruikersnaam/paswoord als u dit eerder ingesteld heeft) met een standaard webbrowser.

Gebruik de Configuration Wizard om alle parameters in te stellen en klik dan op de knop "Program Unit" om de

parameters in de unit te schrijven of de parameters op te slaan in een bestand.

Socomec - Microsoft Intern	et Explorer	
File Edit View Favorites To	ools Help	2
😪 Back 🔹 🌍 👻 🔀	👌 🏠 🔎 Search 🛧 Favorites 🜒 Media 🚱 🔗 - 😓 🚍	
Address 🛃 http://169.254.100.10	10/ 🔽 Go I	inks »
Industrial Switching & Protection	Systems	
Home <u>Welcome</u>	Welcome	
Configure Mode Network Serial Packing Algorithm Username/Password Dip Switches View configuration Status Interface status	This is where the unit can be configured, the status of the unit can be displayed and an update of the firmware can be done. Using this tool may decrease the units throughput of data for the moment the tool is used. A description for each item in the menu beside are in the list below. Configure Mode - Set the unit in TCP or UDP mode Network - Network interface settings Serial - Serial interface settings Packing Algorithm - Packing Algorithm settings Username/Password - Set User and Password for the unit Dip switches - Dip switch settings View Configuration - Load/Save and write configuration	

DIAGNOSE VIA TELNET

De interface biedt de gebruiker diagnose-informatie via een Telnet-verbinding op poort 23.

Informatie voor de gebruiker:

- Operationele modus (UDP, TCP-server of client)
- Operationele status (Luisteren naar verbinding (TCP-server), verbonden met host (TCP-server of client), Probeert te verbinden (TCP-client))
- De 'Status'-led op het product brandt tijdens een Telnet-sessie.

Hieronder vindt u een beschrijving van hoe u een Windows Telnet-sessie kunt beginnen en hoe u diagnose-informatie van de converter krijgt.

- 1. Begin een Telnet-sessie.
- 2. Verbind met de interface door 'o 169.254.100.100' of het geconfigureerde IP-adres van de interface in te voeren.
- 3. Log in met de standaard gebruikersnaam en paswoord (of uw aangepaste instellingen als u ze eerder geconfigureerd heeft).





TOEPASSINGSMODI

Het product kan worden ingesteld voor gebruik in één van drie verschillende toepassingsmodi:

- TCP-server
- TCP-client
- UDP

KORTE BESCHRIJVING VAN TCP EN UDP

> User Datagram Protocol (UDP)

UDP biedt een verbindingsloze datagram-dienst. Dit betekent dat de ontvangst van datagrammen of datapakketten niet gecontroleerd wordt en het protocol van de applicatielaag instaat voor de betrouwbaarheid van de communicatie. Dit maakt van UDP een eenvoudiger communicatiemethode dan TCP. Aangezien data wordt

> Transmission Control Protocol (TCP)

TCP is een verbindingsgeoriënteerde transportdienst. Verbindingsgeoriënteerd betekent dat een verbinding tot stand moet zijn gebracht voordat de hosts data kunnen uitwisselen. Door middel van een bevestiging wordt gecontroleerd of de andere host de data heeft ontvangen. De ontvangende host moet een bevestiging (ACK) terugzenden voor verzonden datasegmenten. Als geen ACK wordt ontvangen, wordt de data opnieuw verzonden. Handshaking tussen de hosts verloopt via

> TCP-servermodus

In deze modus is het mogelijk om pogingen te aanvaarden van inkomende TCP-verbindingen naar de interface van een TCP-client, zoals bijvoorbeeld een interface in TCP-clientmodus. Andere voorbeelden van

> TCP-clientmodus

In deze modus is het mogelijk om een TCP-verbinding met een remote TCP-server tot stand te brengen, zoals bijvoorbeeld een product in TCP-servermodus. Afhankelijk van

> UDP-modus

UDP is een verbindingsloos protocol voor het verzenden van datagrammen. Dit betekent minder overheadverkeer in vergelijking met TCP en tijdens de communicatie worden geen bevestigingspakketten verzonden tussen de peers. verzonden en ontvangen zonder verbinding die tot stand is gebracht, verloopt de data-overdracht efficiënter en vaak ook sneller. UDP wordt dan ook gebruikt in toepassingen waarbij een efficiënt gebruik van de bandbreedte is vereist en die ook werken met een protocol van een hoger niveau om te kunnen omgaan met verloren data.

TCP. Voor grotere hoeveelheden data die over verschillende pakketten moeten worden opgedeeld biedt TCP een methode waarmee data op een betrouwbare manier in de juiste volgorde weer kan worden samengesteld. Omdat een verbinding tot stand moet zijn gebracht en de transmissies moeten worden bevestigd, heeft TCP meer tijd nodig om data te verzenden dan UDP en gebruikt het meer bandbreedte.

De interface staat bij levering in de TCP-servermodus.

TCP-clients: Telnet-client die een onbewerkte TCP-verbinding tot stand brengt, COM-poort redirectorsoftware op een Windows pc.

de configuratie, zal de interface een verbinding met de gespecificeerde server proberen tot stand te brengen na een DSR-signaal of wanneer de unit wordt ingeschakeld.

Met UDP kan de converter broadcast- en multicastberichten verzenden en ernaar luisteren.

PACKING-ALGORITME

Wanneer data bij de seriële poort van de interface aankomt, moet aan één of meerdere criteria worden voldaan om de converter de ontvangen seriële data te laten inkapselen in een frame en over het netwerk te verzenden.

Deze criteria worden ingesteld met verschillende parameters - het 'packing-algoritme'. De standaardinstellingen zijn geselecteerd om met de meeste toepassingen compatibel te zijn, maar zij kunnen worden geoptimaliseerd voor een klantspecifieke toepassing. U vindt een gedetailleerde beschrijving in de web-configuratietool. Koppeling naar interface ETHERNET/RS232-RS485 help op de cd:

Klik hier (\Software\interface ETHERNET /RS232-RS485Webtool\ files\helpfiles\packing_help.html).



GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

De geavanceerde instellingen configureren de unit voor speciale vereisten van een toepassing of speciale interfacefuncties. Deze instellingen zijn standaard gedeactiveerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving in de web-configuratietool. Koppeling naar interface ETHERNET/RS232-RS485 help op de cd:

Klik hier (\Software\interface ETHERNET /RS232-RS485Webtool\files\helpfiles\advanced_help.html).

CONFIGURATIE CLIENT-GATEWAY





PROGRAMMERING **ETHERNET**

Configuratie met webtool

CONFIGURATIE CLIENT-GATEWAY

	Socomec - Microsoft Interne	it Explorer	_ P 🗙
	Fichler Edition Affichage Favor	ris Outils ?	#
	🔇 Précédente 👻 🕥 - 💌	🗟 🏠 📩 Favoris 🤣 🖃 🎯 - 😓	
	Adresse 🕘 http://172.23.17.207/		Solution States
	Systèmes de Coupure et de Protection		
	Home Welcome	Network (-Back Next-> ? Done	
	Configure Mode Advanced Settings Serial		
A	Network Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	 Point-to-Point/Broadcast One-to-Many IGMP Multicast 	
INTER_07	<u>View configuration</u>		
	Socomec - Microsoft Interne	t Explorer	
	Fichier Edition Affichage Favor		
	G Précédente 👻 🐑 👘 💌	📓 🏠 📩 Favoris 🧐 🖃 🎑 👹	
	Adresse 🙆 http://172.23.17.207/		Solution States
	Systèmes de Coupure et de Protection		
	Home Welcome	Advanced (-Back Next-> ? Done Settings	
	Configure Mode Advanced Settings Serial	Function modes are specific functions used to customize the EDW-100 for individual system requirements.	
	<u>Network</u> Serial to Network mapping Packing Algorithm	Function Mode	
	Username/Password	Latest Calling	
~		RTS Control RTS Time: 2	
INTER_078_	View configuration	Break Signaling Break Time: 2	

CONFIGURATIE CLIENT-GATEWAY

> Client-gateway

ł.	Socomec - Microsoft Interne	et Explorer				PX
	Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?				-
	🕞 Précédente 🝷 💮 🕤 💌	💈 🏠 📩 Favoris	🕙 🖬 🔗 虆			
÷	dresse 🕘 http://172.23.17.207/				💌 ラ ок	Links
	Systèmes de Coupure et de Protection	on	and the second	A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
	Home Welcome	Serial	<- Back Ne	xt-> ? Done		
	Configure	nfigure The serial interface can be configured with the parameters below.				
	Advanced Settings Serial Network	Serial Inform	nation			
	Serial to Network mapping Packing Algorithm	Interface:	RS-232 • •	Ingesteld op RS232 voor client-gateway		
	<u>Username/Password</u> <u>DIP-switches</u>	Data Rate:	9600 bit/s 💌			
	View configuration	Data Bits:	8 bits 💌	Ingesteld volgens de configuratie van het		
		Parity:	None 💌	product (Diris, Countis)		
A_970		Stop Bits:	1 bit 💌			
INTER	Type ETHERNET / RS232-RS485	Flow Control:	None 💌			



PROGRAMMERING ETHERNET

Configuratie met webtool

CONFIGURATIE CLIENT-GATEWAY

Socomec - Microsoft Interne	t Explorer 🗧 🗗 🗙
Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?
🚱 Précédente 👻 🕥 - 💌	😫 🏠 📩 Favoris 🧐 🖃 🎯 - 🛬
Adresse 🙆 http://172.23.17.207/	S OK Links
Systèmes de Coupure et de Protectio	
Home	Serial (-Back Next-> ? Done
<u>Welcome</u>	to network
Configure Mode	mapping
Advanced Settings Serial	This page defines the connection between the network
Network	
Packing Algorithm	
<u>Username/Password</u> <u>DIP-switches</u>	Mapping to serial channel Gateway-poort (client of server). Altijd 502 voor een Modbus-protocol.
View configuration	Local Port 1: 502 •
	Voer de adressen van de server-gateways in. Remote IP List: 172.23.17.208:502
	172.23.17.209:502 Edit
Туре	



CONFIGURATIE CLIENT-GATEWAY

Socomec - Microsoft Internet	t Explorer			a ×
Fichier Edition Affichage Favor	is Outlis ?			- 📲
🚱 Précédente 🔹 🛞 - 💌	🖻 🏠 📩 Favoris 🧐 🖃 🎯 - 😓			
Adresse 🙆 http://172.23.17.207/		~	🔁 ок	Link
Systèmes de Coupure et de Protection				
Home Welcome	Password (-Back Next-> ? Done			
Configure	The Username and Password settings are used for Web tool and Telnet login.			
Advanced Settings Serial Network	Access Information			
Serial to Network mapping Packing Algorithm	Username: SOCOMEC Voer de gewenste gebruikersnaam en paswoord in			
DIP-switches	Password: SOCOMEC			
View configuration				



CONFIGURATIE CLIENT-GATEWAY

🌍 Précédente 🔹 🐑 👘 📕	📓 🕥 🎇 Favoris 🧐	🗹 🖾 - 🍥		
dresse 🕘 http://172.23.17.207/				💌 🄁 ок 🛛 Ц
	-	THE REAL PROPERTY AND INCOME.	Contraction of the State	
Systèmes de Coupure et de Protecti	on			
	Configure	<-Back	? Program Unit •	Parameters bevestigen
Home	Unit			Parameters van de configuratie
Welcome	Unit			opslaan in een bestand
			Save File •	
Configure	These settings are not app Brogram Unit button is pros	lied in the unit until the	Load File	
Mode	Program onic buccon is pres	iseu.		
Advanced Settings				Parameters van de configuratie
Serial	Application Mode	UDP		inlezen van een bestand
Network	Advanced Settings	0DF		mezen van een bestand
Serial to Network mapping	Function Mode:			
Packing Algorithm	and an an a share a	None		
DIR switches	Network			
DIP-SWICCHES	Local IP address:	172.23.17.207:502		
	Subnet Mask:	255.255.0.0		
view configuration	Default Gateway:	0.0.0.0		
	Remote IP address:	0.0.0.9000		
	Second Remote IP:	0.0.0.9000		
	Remote IP List:	172.23.17.208:502		
Tupo		172.23.17.209:502		
ETHERNET / RS232-RS485	Multicast address:	0.0.0.0		
Art. no.	Serial			
4899 0300 Eirromano	Interface:	RS-232		
4100-9003	Data rate:	9600 bits/s		
WebTool Version	Data bits:	8 bits		
1.02	Parity:	None		
	Stop bits:	1 bit		
	Flow control:	None		
	Packing Algoritm			
1	End of Frame Char:	256		

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

	🗿 Socomec - Microsoft Interne	i Explorer			F
	Fichier Edition Affichage Favor	s Outils ?			
	🚱 Précédente 👻 🕥 - 💌	🗟 🏠 📩 Favoris 🤣 🖃	Ø- 👼		
	Adresse 🙆 http://172.23.17.208			💌 🄁 or	K Links
	Systèmes de Coupure et de Protection		12811 222		
	Home	Welcome	?		^
	Welcome	This Web tool is used for a quick Each configuration topic can be s will guide you through the config	and easy setup of the interface ETHERNET / RS232 etup section by section or a Configuration Wizard juration.	-RS485.	
	<u>Mode</u> Advanced Settings	An detailed description of all para on each page.	ameters can be seen using the HELP button		
	Serial Network Serial to Network mapping	To refresh the parameters displa Configuration" button or press th	ayed on each page press the "Read ne F5 key.		
	Packing Algorithm	Please note while using the Web	tool the throughput of data may decrease.		
	<u>Username/Password</u> <u>DIP-switches</u>	A description for each item in the	e menu beside are in the list below.		
	<u>View configuration</u>	Configure Mode Advanced Settings Serial	- Set the unit in UDP, TCP server or TCP client mod - Set the unit in a specific function mode - Serial interface settings	e	
	Type	Network Address Serial to network manning	- Address settings of the network interface		
	ETHERNET / RS232-RS485	Packing Algorithm	- Packing Algorithm settings		
	4899 0300	Username/Password Din Switches	- Username and Password for the units login - Din Switch settings		
	4100-9003 WebTool Yemion				
	1.02	View Configuration	- Load/Save or Write configuration	Begin de configuratie hier	
		Configuration Wizard	Read Configuration		
086_A	<	Configuration wizara	riedd conngardaon		~
INTER	🛃 Terminé			Second intranet	
	Socomec - Microsoft Interne	Explorer			P
	Fichier Edition Affichage Favor	s Outils ?			1
	🚱 Précédente 👻 💿 - 😫	🗟 🟠 📩 Favoris 🚱 🛃	Ø• 🎍		
8	Adresse 🙆 http://172.23.17.208			💌 🔁 o	K Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio		15111 1111		
	Home Welcome	Mode	-Back Next-> ? Done		
	Configure	Application mode sets the IP pro The options are for UDP or to act dient.	tocol to be used by the unit. : as a TCP server or TCP		
	Advanced Settings	2 4 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6			
	<u>Serial</u> Network	Application Mode			
	Serial to Network mapping	eerstaat taanaanaa ke elaalat taa kineaala sutusta)			
	Packing Algorithm Username/Password	Mode: UDP 📍 💌			
<	DIP-switches				
NTER_087_	View configuration	Protoc Laat o	p UDP staan		

PROGRAMMERING ETHERNET

Configuratie met webtool

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

🚰 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer	
Fichier Edition Affichage Favo	ris Outils ?	
🕞 Précédente 👻 🌍 - 💌	🗟 🏠 📌 Favoris 🚱 🖃 🔗 - 😓	
Adresse 🙆 http://172.23.17.208		💌 🋃 OK 🛛 Lir
Systèmes de Coupure et de Protect		
Home	Network	
Welcome	Application	
Configure		
Mode	Select the type of application.	
Advanced Settings		
<u>Serial</u> <u>Network</u> Serial to Network mapping	Point-to-Point/Broadcast Configuratie in een server-gateway	
Packing Algorithm Username/Password	One-to-Many	
DIP-switches	O IGMP Multicast	
View configuration		



CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

🖆 Socomec - Microsoft In	nternet Explorer		ē 🔼	
Fichier Edition Affichage	Favoris Outils ?			
🕒 Précédente 🝷 💮 -	💌 🖻 🏠 🌟 Favoris 🤣 🖃 🍰 - 😓			
Adresse 🙆 http://172.23.17.2	.208	💌 🛃 ОК	Links	
Systèmes de Coupure et de Pr	NEC. Protection			
Home Welcome	Serial (-Back Next-> ? Done			
Configure	The serial interface can be configured with the parameters below.			
Advanced Settings Serial Network	Serial Information			
Serial to Network mapp Packing Algorithm Username/Password	Interface: Interface: Ingesteld op RS485 voor client-gateway			
DIP-switches	Data Rate: 9600 bit/s 💌 Data Bits: 8 bits 💙 Indesteld volgens de configuratie van bet			
View configuration	Parity: None V product (Diris, Countis)			
5	Stop Bits: 1 bit 💌			
8 Type ETHERNET / RS232-RS485	5 Flow Control: None			
🗿 Socomec - Microsoft In	nternet Explorer		d 🔀	
Fichier Edition Affichage	Favoris Outils ?		.	
			Liek	
Systèmes de Coupure et de Pr		V V	LIFIKS	
Home Welcome	Network (-Back Next-> ? Done			
Configure	This paper defines the address on the network interface			
<u>Mode</u> <u>Advanced Settings</u> <u>Serial</u> <u>Network</u>	Local IP Address, Subnet Mask and Default Gateway are critical for communicating with the unit, so be sure the addresses are correct before saving them.			
Serial to Network mapping Address served Packing Algorithm Raadpleeg uw IT-afdeling, 172.23.17.208 (in detailed on the served of th				
View configuration	Local IP Address: 172.23.17.208 In te stellen afhankelijk van de andere gate Raadpleeg	way-adre uw IT-afde	eling.	
< o	Subnet Mask: 255.255.0.0 • Gateway_adres als bet network_ID_adres	e is verar	nderd	
NTER_OF	Default Gateway: 0.0.0.0 • Gateway-acres as not network-in-acre			

PROGRAMMERING ETHERNET

Configuratie met webtool

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

> Server-gateway nr. 1

🚰 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer	- 7 🔀
Fichier Edition Affichage Favo	is Outils ?	- 1 1
🕝 Précédente 👻 🕥 - 💌	😰 🏠 🜟 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 😓	
Adresse 🗃 http://172.23.17.208		OK Links
Systèmes de Coupure et de Protection	LIRE CONTRACTOR	
Home Welcome Configure Mode Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping Diskling Algorithm	Serial ←Back Next→ ? Done to network mapping This page defines the connection between the network interface and the serial channel.	
<u>Username/Password</u> <u>DIP-switches</u>	Mapping to serial channel Gateway-poort (client of server). Altijd 502 voor een Modbu	s-protocol.
View configuration	Local Port 1: 502 • Voer het adres van de client-g Remote IP Address 1: 172.23.17.207 • Raadpleeg uw IT-afdeling, 172	jateway in. 2.23.17.207
Туре	Remote Port 1: 502	



JTER_092_A

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

	Socomec - Microsoft Internet	t Explorer		7) 🗙
1	Fichier Edition Affichage Favori	is Outils ?		- 🥂
	🕞 Précédente 👻 🕥 - 💌	🖻 🏠 📩 Favoris 🥝 🖃 🍛 - 💺		
	Adresse 🙆 http://172.23.17.208		💌 🛃 ОК	Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio			
	Home Welcome	Password (-Back Next-> ? Done		
	Configure Mode	The Username and Password settings are used for Web tool and Telnet login.		
	<u>Serial</u> Network	Access Information		
	Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password	Username: SOCOMEC Voer de gewenste gebruikersnaam en paswoord in		
	<u>DIP-switches</u> <u>View configuration</u>	Password. Bocomec		
¥				
	🗿 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer		٥×
	Fichier Edition Affichage Favori	is Outils ?		
	Adresse Adresse Adresse		🗸 📑 ок	Links
	Socomec Systèmes de Coupure et de Protectio	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
	Home Welcome	DIP-switches (-Back Next-> ? Done		
	Configure Mode Advanced Settings	The picture of the DIP-switches shows the actual position of the hardware DIP-switches inside the interface ETHERNET / RS232-RS485 The hardware DIP-switch values can be remotely overridden using this Web tool. When the Web tool has been used to override the hardware		
	<u>Serial</u> <u>Serial to Network mapping</u> Packing Algorithm	DIP-switches the RC LED on the converter will be illuminated. To override the hardware DIP-switches press "Override DIP- switches" and set the overriding values.		
	Username/Password DIP-switches	To disable the software overrides and use the hardware DIP- switches values press "DO NOT Override DIP-switches".		
	<u>View configuration</u>	Important! When remotely overriding the hardware DIP- switch settings, ensure that the interface can establish an Ethernet link after reboot. Otherwise the unit will not be remotely configurable and a Factory Reset must be made.		
	Type ETHERNET / RS232-RS485 Art. no. 4899 0300 Firmware 4100-9003 WebTool Version 1.02	Hardware DIP-switches Laat de standaardwaarden staan		
		Uverriae DIP-switches		

PROGRAMMERING **ETHERNET**

Configuratie met webtool

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

ichier Edition Affichage Favo	oris Outils ?			
🕘 Précédente 🔹 🍙 - 🙀	👔 🚮 👷 Favoris 🥝	🖻 🔗 - 🗟		
resse 🙆 http://172.23.17.208				💽 🋃 OK 🛛 L
Systèmes de Coupure et de Protect	on	F 4 8	11	
Home Welcome Configure	Configure Unit These settings are not app Program Unit button is pres	K-Back lied in the unit until the sed.	? Program Unit •	Parameters bevestigen Parameters van de configuratie opslaan in een bestand
Mode Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping	Mode Application Mode: Advanced Settings	UDP		Parameters van de configuratie inlezen van een bestand
Username/Password DIP-switches	N etwork Local IP address: Subnet Mask:	None 172.23.17.208:502 255.255.0.0		
<u>view configuration</u>	Default Gateway: Remote IP address: Second Remote IP: Remote IP List:	0.0.0.0 172.23.17.207:502 0.0.0.0:9000 172.23.17.208:502 173.23.17.208:502		
Type ETHERNET / RS232-RS485 Art. no. 4899 0300 Firmware	Multicast address: Serial Interface:	0.0.0.0 RS-422/485 2-wire		
4100-9003 WebTool Version 1.02	Data rate: Data bits: Parity: Stop bits:	9600 bits/s 8 bits None 1 bit		
	Flow control: Packing Algoritm	None		

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

Socomec - Microsoft Interne	t Explorer		-	F
Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?			-
🔇 Précédente 🝷 🕥 🕤 🖹	🗟 🏠 📩 Favoris 🥝 🗖	2 🙆 - 🍓		
Adresse 🕘 http://172.23.17.209			💌 🔁 of	K Links
Systèmes de Coupure et de Protectio		FILL STATE		
Home	Welcome	?		^
Welcome	This Web tool is used for a qu Each configuration topic can b will guide you through the cor	ick and easy setup of the interface ETHERNET / RS232-R e setup section by section or a Configuration Wizard nfiguration.	S485.	
Mode Advanced Settings	An detailed description of all p on each page.	parameters can be seen using the HELP button		
Serial Network Serial to Network mapping	To refresh the parameters dis Configuration" button or pres	played on each page press the "Read s the F5 key.		
Packing Algorithm	Please note while using the V	Veb tool the throughput of data may decrease.		
<u>Username/Password</u> <u>DIP-switches</u>	A description for each item in	the menu beside are in the list below.		
View configuration	Configure			
	Mode Advanced Settings	- Set the unit in UDP, TCP server or TCP client mode - Set the unit in a specific function mode		
	Serial Network Address	- Serial interface settings		
Туре	Serial to network mapp	ing - Mapping serial to network settings		
ETHERNET / RS232-RS485 Art. no.	Packing Algorithm	- Packing Algorithm settings		
4899 0300 Firmware	Username/Password Dip Switches	- Username and Password for the units login - Dip Switch settings		
4100-9003				
1.02	View Configuration	- Load/Save or Write configuration E	Begin de configuratie hier	
			<u> </u>	
	Configuration Wizar	d Read Configuration		-
A Terminé			🜍 Local intranet	~
Tormino			S Local interaction	
Socomec - Microsoft Interne	t Explorer		-) 🗗 🔼
Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?			-
G Précédente 🔹 🕥 - 💌	📓 🏠 📩 Favoris 🥝 🖪	2 🖉 - 👙		
Adresse 🙆 http://172.23.17.209			💌 🄁 O	< Links
Systèmes de Coupure et de Protectio	n	11111		
Home Welcome	Mode	<- Back Next-> ? Done		
Configure	Application mode sets the IP The options are for UDP or to	protocol to be used by the unit. act as a TCP server or TCP		
Advanced Settings	cheric.			
Serial	Application Mode			
Network Serial to Network mapping	Application mode			
Packing Algorithm	Mode: UDP 📍 🚺	*		
DIP-switches				
	Pro	tocolkeuze.		
View configuration	Laa	I OP ODP STAAN		

PROGRAMMERING **ETHERNET**

Configuratie met webtool

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

> Server-gateway nr. 2

🗿 Socomec - Microsoft Intern	et Explorer	- 7 🛛
Fichier Edition Affichage Favo	vris Outils ?	- 2
🔇 Précédente 👻 🕥 - 💌	🗟 🏠 📌 Favoris 🥝 🖃 🎯 - 🌺	
Adresse 🕘 http://172.23.17.209		Solution States
Systèmes de Coupure et de Protect		
Home Welcome Configure Mode Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches View configuration	Network Application ? Done Select the type of application. • Point-to-Point/Broadcast • Configuratie in een server-gateway • One-to-Many • IGMP Multicast	
🗿 Socomec - Microsoft Intern	et Explorer	_ 7
Fichier Edition Affichage Favo	vris Outils ?	
G Précédente 👻 🛞 - 😫	🗟 🐔 🛧 Favoris 🥝 🖃 🍛 - 🌺	
Adresse 🙆 http://172.23.17.209		💽 🔁 OK 🛛 Links
Systèmes de Coupure et de Protect		
Home Welcome	Advanced (-Back Next-> ? Done Settings	
Configure Mode Advanced Settings Serial	Function modes are specific functions used to customize the EDW-100 for individual system requirements.	
Network Serial to Network mapping Packing Algorithm	Function Mode	
Username/Password DIP-switches	Laat de standaardwaarden staan	
	RTS Control RTS Time: 2	

Break Signaling Break Time: 2

INTER_100_A

View configuration

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

	🖆 Socomec - Microsoft Internet Explorer					⊐ ×
	Fichier Edition Affichage Favori	s Outils ?				
	🕞 Précédente 👻 🛞 - 💽	🗟 🏠 📩 Favoris 🌾	3 🖬 🔗 🎍			
	Adresse 🙆 http://172.23.17.209				💌 🋃 ОК	Links
	Systèmes de Coupure et de Protection		A CONTRACTOR	171 and a state of the		
	Home Welcome	Serial	<- Back Next-	> ? Done		
	Configure	The serial interface can below.	be configured with the p	arameters		
	Advanced Settings Serial Network	Serial Informa	ation			
	Serial to Network mapping Packing Algorithm	Interface:	RS-422/485 2-wire	Ingesteld op RS485 voor server-gateway		
	DIP-switches	Data Rate:	9600 bit/s 💌			
	<u>View configuration</u>	Parity:	None 🖌	Ingesteld volgens de configuratie van het product (Diris, Countis)		
A_0		Stop Bits:	1 bit 💌			
INTER_10	Type ETHERNET / RS232-RS485	Flow Control:	None 🔽			
	🗿 Socomec - Microsoft Internet	Explorer				P)
	Fichier Edition Affichage Favori	s Outils ?				
	O Précédente 👻 🕥 - 💽	🗟 🚮 📩 Favoris 🍕	3 🖸 🔗 🔌			
	Adresse 🙆 http://172.23.17.209				💌 🄁 ОК	Links
	Systèmes de Coupure et de Protection		-	1111 - Charles		
	Home Welcome	Network Address	-Back Next-	> ? Done		
	Configure	This page defines the a	address on the network ir	iterface.		
	Advanced Settings	Local IP Address, Subn	et Mask and Default Gate	way are		
	<u>Serial</u> <u>Network</u>	critical for communicatir addresses are correct b	ng with the unit, so be sur before saving them.	re the		
	Serial to Network mapping			Adres Baadoleeg uw IT-afdelii	s server-gate ng: 172 23 17	way 209
Username/Password Address Information					<u>ig, 112120111</u>	
	View configuration	Local IP Addres	s: 172.23.17.209	In te stellen afhankelijk van de andere g Raadole	gateway-adres eg uw IT-afde	ssen eling.
02_A		Subnet Mask:	255.255.0.0	Gateway-adres als hat natwork-ID-c	adres is veran	 derd
INTER_1		Default Gatewa	iy: 0.0.0.0			

PROGRAMMERING ETHERNET

Configuratie met webtool

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

> Server-gateway nr. 2

🗿 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer 📃 🖻 🔀
Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?
🕞 Précédente 🝷 💮 🕤 💌	😰 🏠 🜟 Favoris 🥝 🖃 🎯 - 🛬
Adresse 🕘 http://172.23.17.209	Series Contraction of the series of the seri
Systèmes de Coupure et de Protection	
Home	Serial (-Back Next-) 2 Done
Welcome	to network
Configure	manning
Mode	mapping
Advanced Settings	This page defines the connection between the network
<u>Serial</u> Network	interface and the serial channel.
Serial to Network mapping	
Packing Algorithm	
DIP-switches	Mapping to serial channel Gateway-poort (client of server). Altijd 502 voor een Modbus-protocol.
View configuration	Local Port 1: 502 • Voer het adres van de client-gatewav in.
	Remote IP Address 1: 172.23.17.207 • Raadpleeg uw IT-afdeling, 172.23.17.207
Type ETHERNET / RS232-RS485	Remote Port 1: 502 •



INTER_103_A

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

> Server-gateway nr. 2

NTER_105_A

Socomec - Microsoft Interne	t Explorer			ъ×
Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?	mb		- 🥂
🕒 Précédente 👻 🛞 - 💌	😰 🏠 🜟 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 👹			
Adresse 🙆 http://172.23.17.209		*	🔁 ок	Links
Systèmes de Coupure et de Protection				
Home Welcome	Password (-Back Next-> ? Done			
Configure Mode	The Username and Password settings are used for Web tool and Telnet login.			
<u>Advanced Settings</u> <u>Serial</u> <u>Network</u>	Access Information			
Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password	Username: SOCOMEC Voer de gewenste gebruikersnaam en paswoord in			
<u>DIP-switches</u> <u>View configuration</u>	Passwuru, BOCOMEC			



PROGRAMMERING **ETHERNET**

Configuratie met webtool

CONFIGURATIE SERVER-GATEWAY

Fichier Edition Affichage Favori	is Outils ?			
🕒 Précédente 👻 🕥 - 🚺	😰 🏠 👷 Favoris 🥝	🖃 🔗 · ዿ		
dresse 🙆 http://172.23.17.209				💉 芛 ок 🛛
Systèmes de Coupure et de Protectio		14	11	
Home Welcome Configure	Configure Unit	C-Back lied in the unit until the sed	 Program Unit • Save File • Load File • 	Parameters bevestigen Parameters van de configuratie opslaan in een bestand
<u>Mode</u> Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping Decking Alectithm	Mode Application Mode: Advanced Settings Europics Mode:	UDP		Parameters van de configuratie inlezen van een bestand
Username/Password DIP-switches	Network Local IP address: Subnet Mask:	None 172.23.17.209:502 255.255.0.0		
View configuration	Default Gateway: Remote IP address: Second Remote IP: Remote IP List:	0.0.0.0 172.23.17.207:502 0.0.0.0:9000 172.23.17.208:502 172.23.17.209:502		
ETHERNET / RS232-RS485 Art.no. 4899 0300 Firmware 4100-9003	Multicast address: Serial Interface: Data rate:	0.0.0.0 RS-422/485 2-wire 9600 bits/s		
WebTool Version 1.02	Data bits: Parity: Stop bits: Flow control:	8 bits None 1 bit None		
	Packing Algoritm	200		

RS485-terminatie

AANBEVELINGEN VOOR TERMINATIE

De RS485-lijn moet worden getermineerd, ongeacht de kabellengte. De terminatie wordt bij voorkeur aan de uiteinden van de kabel geplaatst (zie de voorbeelden hierboven). De beschrijving van het RS485-aansluitschema verschilt van fabrikant tot fabrikant. Bij sommige merken stemt T+ overeen met A, T- met B, R+ met A' en R- met B', maar andere merken werken mogelijk met een andere conventies voor de benaming. Als een unit niet werkt, kunt u dit soms oplossen door A en B om te wisselen. Neem contact op met Socomec voor meer informatie als u hiermee problemen heeft.



Eén naar veel met UDP met broadcast of multicast

BESCHRIJVING

De functie één naar veel kan worden gebruikt in plaats van een traditionele RS485-multidrop-toepassing. Data die in één van de interfaces komt, wordt via een broadcast of een multicast naar andere apparatuur in de broadcast- of multicast-groep verzonden. Een typische toepassing hiervan is een SCADA-hostcomputer die communiceert met enkele PLC's.



Punt-tot-punt met TCP-verbinding, server en client



Punt-tot-punt met UDP-verbinding

BESCHRIJVING

INTER_110_A_NL

In een punt-tot-punt-toepassing kan de interface een kabelverbinding vervangen of uitbreiden. De afstand tussen de converter-units is alleen beperkt door de grootte van het LAN. Data kan zowel met UDP als TCP over het netwerk worden verzonden. Een typische toepassing hiervan is een SCADA of datalogging-toepassing waarbij een sensor of PLC wordt ondervraagd.



Communicatie één naar veel met TCP

BESCHRIJVING

Veel oudere software-applicaties beschikken niet over faciliteiten om rechtstreeks met Ethernet te werken, maar er is een behoefte om nieuw geïnstalleerde of bestaande LAN's met veel seriële apparatuur te laten communiceren. Dit probleem wordt opgelost door op de host-pc COM redirector-software te installeren. De redirectorsoftware creëert virtuele COM-poorten op de computer. De virtuele COM-poort kan op dezelfde manier als een hardware-poort worden geselecteerd en gebruikt. De COM redirector-software kapselt de seriële data in in een TCP-IP en verzendt ze naar de relevante interface-apparatuur. De interface verwijdert dan het TCP-IP-frame en stuurt alleen de seriële data door naar de doelapparatuur. Omgekeerd kapselt de interface de data in en de COM redirector-software verwijdert het TCP-IP-frame. De COM redirector-software kan tot 255 seriële communicatiepoorten op één enkele computer creëren.



SOCOMEC - Ref.: 874 670 A NL - 12/06

HEAD OFFICE

SOCOMEC GROUP SWITCHING PROTECTION & UPS

S.A. capital 11 014 300 € R.C. Strasbourg 548500 149 B 1, Rue de Westhouse - B.P. 10 - F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE

INTERNATIONAL SALES DEPARTMENT

SOCOMEC

1, rue de Westhouse - B.P. 10 F - 67235 Benfeld Cedex - FRANCE Tél. +33 (0)3 88 57 41 41 - Fax +33 (0)3 88 74 08 00 scp.vex@socomec.com

This document is not a contract. SOCOMEC reserves the right to modify features without prior notice in view of continued improvement.

www.socomec.com

